

		<p>Velg én metode for å blåse opp lungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Automatisk - hold redningsvesten med utlørsiden i ferskvann (bøtte) = test av tablett og utløser 2. Manuell med gass - dra i utlørsnoren = test av utløser 3. Manuell med munn eller trykkluft* - blås i munnstykket (< 100 mbar/1,5 psi)
Trykktest Lunge		Sjekk at lungen ikke har mistet trykk = ikke har blitt myk etter 24 timer .
		<p>Tøm lungen ved å snu den svarte capsen og trykke den på ventilen i åpningen av munnstykket.</p> <p>Lungen kan rulles eller krølles sammen for å tømme den helt.</p> <p>Lukk åpningen på munnstykket med den svarte capsen.</p>
Gass-sylinder		<p>Skruløs gassylindere og sjekk at vekten er mer enn 150 g</p> <p>Sylindere har ingen utløpsdato, den byttes bare når den er tom</p>
Hylse		Skruløs og kast den svarte hylsen
Utløser		Sjekk at piggen ikke er skadet og beveger seg fritt ved å trykke på delen i bunnen
		Sjekk at den grønne klipsen er på plass
Hylse		<p>Den nye hylsen skal alltid skrues på <u>først!</u></p> <p>Sjekk at replace by-datoen er mer enn ett år frem i tid og at den grønne capsen sitter på.</p>
Gass-sylinder		<p>Skruløs godt fast for hånd inntil du er sikker på at sylinderen er skrudd helt inn.</p> <p>Sjekk at begge sidene på den blå delen på utløseren sitter riktig; trykk de på plass om nødvendig.</p>
Bretting		<p>For å utløse, må vannet komme inn igjennom den grønne capsen på hylsen. Den skal ikke være tildekket.</p> <p>Brett i henhold til anvisningen på etiketten eller i servicevideoen.</p> <p>Lukk borrelåsen godt - trykk begge deler godt mot hverandre.</p>
Merking		<p>Merk ID-kortet med måned og år for neste vedlikehold = 12 måneder frem i tid</p>

Service video

- på mobil - scan QR-koden
- på PC - gå til YouTube
- søk etter Ki Elements
- klikk playlist Info
- start video Service-Packing



* For oppblåsing med trykkluft og for tømning av luft kan man bruke en adapter fra Ki Elements